

Roçadora



1. Instruções de utilização de uma roçadora

Preparação:

- Leia o manual de instruções fornecido pelo fabricante.
- Utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI):
 - o Capacete ou viseira
 - o Óculos de proteção
 - o Luvas
 - o Calças anticorte
 - o Calçado de segurança
 - o Proteção auditiva

Verificações antes de ligar:

- Verifique se o cabeçote de corte, a carcaça e os punhos estão bem fixados.
- Certifique-se de que o nível de óleo (para motor a 4 tempos) e de gasolina está adequado.
- Verifique o estado do fio ou da lâmina (substitua se estiverem gastos ou danificados).
- Assegure-se de que não há parafusos soltos.

Ligação:

- Coloque a roçadora numa superfície plana, estável e limpa.
- Ligue o motor longe de pessoas ou animais.
- Deixe o motor funcionar em vazio por alguns instantes antes de começar a trabalhar.

Utilização:

- Segure a máquina firmemente com ambas as mãos.

- Trabalhe da esquerda para a direita (para destros).
- Não force a máquina, deixe-a cortar ao seu ritmo.
- Trabalhe sempre com o motor atrás e o cabeçote de corte à frente.

Fim da utilização:

- Desligue o motor e espere a paragem completa do cabeçote de corte.
 - Limpe a máquina (filtro, carcaça, cabeçote de corte).
 - Guarde a roçadora num local seco, inacessível a crianças.
-

2. Instruções de segurança**Instruções gerais:**

- Não utilize a roçadora com sandálias, calções ou roupas largas.
- Não utilize em ambientes interiores ou espaços fechados (gases de escape tóxicos).
- Não trabalhe sob o efeito de álcool, drogas ou medicamentos sedativos.

Segurança durante a utilização:

- Mantenha pessoas a uma distância mínima de 15 metros.
- Nunca remova os dispositivos de segurança.
- Desligue sempre o motor antes de fazer ajustes ou intervenções.
- Nunca aponte o cabeçote de corte para outra pessoa.

Manutenção e armazenamento:

- Nunca repare uma lâmina danificada – substitua-a.
- Espere o arrefecimento do motor antes de reabastecer.
- Guarde num local bem ventilado, longe de fontes de calor.