

mașină de împachetat brazi în plasă



1. Instrucțiuni de utilizare

Pregătire:

- Asigurați-vă că balotul de plasă este montat corect pe axul mașinii, conform indicațiilor producătorului (sensul de derulare).
- Treceți plasa prin tubul de introducere (sau conul) până la ieșire, astfel încât să fie pregătită pentru a primi brazi.
- Verificați ca tunelul (gaulotta) să fie curat și fără obstacole (reziduuri sau plasă veche).

Operațiunea de introducere în plasă:

1. Țineți bradul ferm de bază sau de crengile superioare, astfel încât să-l puteți ghida drept spre intrarea în tunel.
2. Introduceți baza bradului în tunelul de plasă.
3. Împingeți bradul continuu și uniform prin tunel:
 - Asigurați-vă că înaintează drept și centrat.
 - Verificați vizual modul în care plasa se înfășoară în jurul bradului.
4. După ce bradul este complet introdus în plasă, recuperați-l la ieșirea din mașină.

Schimbarea balotului și curățarea:

1. Opriți mașina și deconectați alimentarea electrică înainte de a schimba balotul de plasă.
2. Scoateți balotul gol și montați un balot nou, respectând sensul corect de derulare.
3. Curățați tunelul și zonele de contact ale plasei pentru a evita acumularea de rășină sau murdărie.

2. Instrucțiuni de siguranță

Echipamente individuale de protecție (EIP):

- Mănuși de protecție pentru a evita tăieturile sau zgârieturile cauzate de plasă sau crengi.
- Ochelari de protecție sau vizieră pentru a preveni proiecțiile de rășină, așchii sau praf.
- Încălțăminte de protecție cu vârf întărit și talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările.

Verificări înainte de utilizare:

- Controlați stabilitatea mașinii: așezați-o pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Verificați fixarea corectă a balotului de plasă (fără joc sau aliniere greșită).
- Controlați starea generală a plasei: fără tăieturi, porțiuni încâlcite sau blocate.
- Verificați ca butonul de oprire de urgență să fie ușor accesibil și funcțional.
- Asigurați-vă că zona din jurul mașinii este curată, liberă și bine iluminată.

Instrucțiuni în timpul utilizării:

- Asigurați-vă că doar o persoană instruită și autorizată folosește mașina.
- Țineți mâinile și brațele departe de zona de antrenare a plasei și de tubul de introducere.
- Nu introduceți niciodată mâinile în zona de trecere a bradului prin tub (risc de prindere și strivire).
- Mențineți o postură stabilă și ergonomică în timpul introducerii bradului.
- Nu forțați bradul în tub: introducerea trebuie să fie fluidă și constantă.
- Supravegheați desfășurarea corectă a plasei în timpul operației.
- Nu lăsați mașina pornită nesupravegheată.

Instrucțiuni în caz de blocaj sau problemă:

- Dacă bradul sau plasa se blochează:
 - Oprți imediat mașina folosind oprirea de urgență.
 - Nu încercați să deblocați manual obstacolul cât timp mașina este alimentată.
 - Deconectați alimentarea electrică înainte de orice intervenție (scoaterea din priză sau oprirea din panou).
- Raportați orice anomalie (uzură excesivă, zgomote suspecte, vibrații neobișnuite) unui responsabil.

După utilizare:

- Curățați mașina (praf, resturi de plasă) cu o perie sau un aspirator industrial (evitați folosirea mâinilor).
- Verificați starea generală a mașinii și curățenia zonei de lucru.
- Depozitați baloturile de plasă începute într-un loc uscat și sigur.
- Deconectați alimentarea electrică pentru a preveni pornirea accidentală.

3. Instrucțiuni de întreținere de bază

- Curățați mașina la sfârșitul fiecărei zile de lucru pentru a preveni acumularea de reziduuri de plasă sau rășină.

Verificări săptămânale:

- Starea rolelor sau baloturilor de plasă (fără rupturi sau fire rupte).
- Strângerea elementelor de fixare (șuruburi, axe de fixare ale balotului).
- Curățenia tubului de introducere.
- Lubrifiați ușor piesele mobile dacă este recomandat de producător (consultați manualul tehnic).
- Efectuați un control complet anual de către personal calificat (serviciu de întreținere sau furnizor autorizat).