



Машина за подрязване на основата на коледна елха



Указатели	Наименование
1	Система за окачване
2	Стоящ крак
3	Шаси
3.1	Подпора за лагери
3.2	Кутия/корпус
4	Бензинов двигател без олово (95)
5	Аварийно спиране
6	Защитен лост
7	Капак
8	Калници
9	Колела
10	Щепсел за осветление 12 V
11	Панти за наклон на капака
12	Оста
13	Режеща глава 50 мм
14	Режеща глава 70 мм
15	Режеща глава 60 мм
16	Режеща глава 40 мм

1. Инструкции за употреба

Подготовка :

1. Проверете коя режеща глава да се използва (50 мм, 60 мм, 70 мм, 40 мм) според диаметъра на елхите, които ще се обработват.
2. Контролирайте състоянието на ножовете и защитните елементи (защитен лост, капак).
3. Уверете се, че зоната с достъп забранена е спазена и че нищо не пречи на функционирането.
4. Подгответе елхата и зоната за рязане, като се уверите, че трупът е добре центриран.

Процедура за рязане :

1. **Позициониране на елхата :**
 - Дръжте елхата за основата или за горните клони, като осигурите стабилно и сигурно захващане.
 - Центрирайте трупа по посока на ножа.
2. **Стартиране :**
 - Активирайте командата за стартиране (бутон, педал или лост според модела).
 - Изчакайте ножа да достигне пълната скорост.
3. **Операция рязане :**
 - Приближавайте основата на елхата към ножа постепенно, без резки движения.
 - Оставете ножа да извърши рязането, без да го принуждавате.
4. **Отстраняване на елхата :**
 - След приключване на рязането, изтеглете елхата извън зоната за рязане.
 - Проверете визуално рязането за стабилност и чистота.

Край на цикъла и почистване :

1. Изключете двигателя и го оставете да се охлади, преди да преместите или приберете машината.
 2. Почистете старателно машината (дървесни стърготини, прах, смола) с помощта на метла или индустриален прахосмукач (не с ръце).
 3. Визуално проверете състоянието на режещите глави, крепежите и защитните елементи.
 4. Съобщете за всяка аномалия или дефектна част на отговорно лице за подмяна или ремонт.
-

2. Инструкции за безопасност

Лична защитна екипировка (ЛЗЕ) :

- Противорезни ръкавици.
- Защитни очила или визьор срещу пръски стърготини.
- Защитни обувки с подсилен връх и противохлъзгаща подметка.
- Слушалки за защита от шум, ако машината е шумна.

Проверки преди употреба :

- Визуално проверете общото състояние на машината :
 - o Контролирайте наличието и цялостта на защитните капаци (защитен лост, капак).
 - o Проверете остротата и състоянието на ножовете (да не са износени или повредени).
 - o Уверете се, че аварийното спиране е достъпно и работоспособно.
 - o Проверете затягането на гайки, болтове и винтове за гарантиране на механична безопасност.
- Убедете се, че работната зона е чиста, без предмети, които могат да бъдат засмукани или изхвърлени (клонки, стърготини, отпадъци).
- Уверете се, че подът е равен, стабилен и не хлъзгав (без наклон или препятствия).
- Проверете, че машината е предназначена само за лица навършили 18 години и физически и психически годни.
- Забранете използването на машината от лица под влияние на алкохол, наркотични вещества или в състояние на умора.

Насоки по време на употреба :

- Машината да се използва само от обучен и упълномощен персонал.
- Дръжте елхата здраво, като ръцете и ръцете са извън зоната на рязане и забранените зони, очертани от защитния лост и капака.
- Никога не принуждавайте рязането : оставете ножа да работи на номиналната си скорост.
- Движете се предпазливо около машината : без тичане, бавни и внимателни промени в посоката.
- Никога не повдигайте или пренасяйте машината, когато двигателят работи.
- Не се опитвайте да премахвате отпадъци или остатъци в зоната на рязане по време на работа.
- Наблюдавайте машината внимателно, за да откриете необичайни звуци, удари или неизправности. При аномалия, незабавно спрете машината и уведомете отговорно лице.
- Никога не извършвайте намеса или настройка върху машината докато работи.

Насоки при инцидент или спешна ситуация :

- При блокиране или необичаен шум, незабавно спрете машината, използвайки аварийното спиране.
- Изключете електрозахранването преди всяка опит за освобождаване или поддръжка.
- Забранете каквито и да било импровизирани ремонти. При повреда, съобщете на отговорно лице и повикайте упълномощен персонал.
- При нараняване, незабавно повикайте спешна помощ и приложете първа помощ.

След употреба :

- Изключете двигателя след употреба и го оставете да се охлади, преди да го приберете.
- Не докосвайте режещите глави преди пълното спиране на машината (термичният двигател да е изключен).
- Почистете внимателно машината и работната зона : премахнете стърготини, прах, смола и всички остатъци, които могат да предизвикат падания или пожар.
- Изключете електрозахранването (или извадете батерията, ако е налична) преди всяка операция по почистване или съхранение.
- Поддържайте работната зона чиста и безопасна за следващата употреба.

Насоки за поддръжка :

- Извършвайте поддръжка преди и след сезона, за да гарантирате дълготрайността и безопасността на машината.
 - Почиствайте машината ежедневно, за да предотвратите натрупване на остатъци (стърготини, прах, смола).
 - Редовно проверявайте и поддържайте остротата на ножовете.
 - Контролирайте закрепването на режещите глави и защитните елементи (защитен лост, капак).
 - Прилагайте безопасни методи за почистване и поддръжка : никога да не работите с машина, която е включена.
 - Тази машина е предназначена изключително за рязане на естествена елхова дървесина : не използвайте за други материали.
-

3. Основни указания за поддръжка

- Ежедневно почистване след употреба.
 - Седмична проверка на ножовете (заточване или замяна при необходимост).
 - Редовна проверка на затягането на винтовете и гайките.
 - Преглед на машината от професионалист според препоръчания от производителя интервал (често ежегодно).
-